



# LICZNIK PODSTAWOWY

# LICZNIK KONTROLNY

LPW 847-716/060-1000



L1  
L2  
L3

